

# Инструкция по обновлению программных файлов для цветного лазерного принтера

Компания Samsung выпустила новый файл обновлений ПО, обеспечивающих улучшение качества печати, автоматическое исправление ошибок и режим экономии тонера для цветных лазерных принтеров.

## 1. Как выполнить обновление

Пожалуйста, проверьте номер модели принтера перед тем, как проводить обновление микропрограммы устройства.

## 2. Примечания к выпуску

- Улучшение качества блеклой печати в условиях низкой температуры окружающей среды
- Автоматическое исправление ошибок в случае неисправной работы принтера
- Режим экономии тонера, оптимизированная подача тонера

## 3. Предупреждение

- После завершения обновления микропрограммы, индикатор загорится зеленым цветом. Не выключайте принтер, пока индикатор не загорится зеленым цветом.
- Если принтер подсоединен с помощью кабеля USB, отсоедините от компьютера все другие USB-устройства, кроме клавиатуры и мыши.

### Инструкция по подтверждению обновления микропрограммы устройства

Модель	Метод проверки	Время выполнения
Серия CLP-300 Серия CLP-350	При выполнении обновления микропрограммы индикатор состояния начинает мигать. При повторном запуске принтера индикатор состояния автоматически погаснет и затем загорится снова. После завершения обновления индикатор состояния загорится зеленым.	50 с
Серия CLX-2161 Серия CLX-3160	После завершения обновления микропрограммы, на дисплее появится сообщение «Ready Copy», а индикатор будет гореть зеленым цветом.	2 мин 10 с

## 4. Ошибка обновления микропрограммы устройства

Если индикатор горит красным цветом или мигает после обновления, настройте режим загрузки и попытайтесь обновить микропрограмму заново.

Модель	Процедура настройки режима загрузки
Серия CLP-300 Серия CLP-350	Отключите питание. Удерживая кнопку «STOP», снова включите принтер. Продолжайте удерживать кнопку «STOP», пока индикаторы не загорятся оранжевым цветом. Затем отпустите кнопку «STOP» и нажмите ее повторно.
Серия CLX-2160 Серия CLX-3160	Включите устройство при нажатой кнопке «STOP». На дисплее появится сообщение «download mode please send IMG».

Как проверить дату изготовления

[Изображения]



※ Этот серийный номер означает дату изготовления, 6, 2007 г.

Обязательные параметры для обновления микропрограммы: время изготовления устройства и соответствующие файлы обновления

Модель	Время изготовления устройства	Имя файла обновления
CLP-300	Янв. 2007 ~ Март 2008	-
CLP-300N	Янв. 2007 ~ Март 2008	-
CLP-350N	До марта 2008 для CLP-350N	-
Серия CLX-3160	Янв. 2007 ~ Март 2008	-
Серия CLX-2160	До июля 2007	-
Серия CLX-216	После авг. 2007	-

Если устройство изготовлено в 2006 г. или дата изготовления не относится к временному интервалу, обновление ПО выполнять не следует.